



位置感應器

# 隨時知道您的位置： 球閥位置反饋



閥反饋系統



球閥類型及位置可以在工廠直接看到

透過T埠、L埠及Y埠方向流量閥  
彈性位置指示器可以直接視覺化

目標角度自由調整減少了類型版本及庫存

可通用應用於符合VDI/VDE 3845  
的驅動器

VDI  
VDE  
3845

## 彈性位置反饋


轉換凸輪安裝在球閥上用於位置反饋。可調整的阻尼元件讓凸輪可用於標準及個別位置反饋應用。

## 球閥位置一覽

凸輪特點在於其頂端可調整位置指示器，其可以彈性配合L埠，以及透過一個額外的指示器元件，還可以配合T埠及Y埠閥。這讓系統上可以直接清楚視覺化球閥位置。



### 流量方向可以透過位置指示器清楚看到



- 1) L埠閥
- 2) T埠閥



### 使用者可以根據球閥類型 (I、L、T或Y) 設定指示器位置



### 球閥位置可以在工廠直接看到



### 目標定位盤

安裝尺寸 [X / Y mm]	執行器軸高度 [Z mm]	產品型號
--------------------	------------------	------


Ø 軸桿: ≤ 58 mm

80 / 30	30	凸輪基座 E12724
80 / 30	30	凸輪可調整 E12725
-	-	T/Y多蓋指示器 E12726

Ø 軸桿: ≤ 38 mm

80 / 30	30	凸輪可調整 E12516
80 / 30	30	凸輪基座 E12517

### 尺寸



### 配件

設計	說明	產品型號
	隔片、10mm	E12526